

Obsah balení:

- 1 × iStick Basic tělo (2300mAh)
- 1 × GS Air 2 Atomizer (2ml)
- 2 × GS Air hlava atomizéru (0.75ohm)
- 1 × 510 Konektor
- 1 × Konektor eGo
- 1 × USB kabel
- 1 × Uživatelská příručka

Zapnutí / vypnutí:

stiskněte tlačítko pětkrát rychle za sebou během dvou sekund, bílá dioda pětkrát zabliká, tím je iStick Basic je připraven k použití. Stejným způsobem vypínáme

Nabíjení:

iStick Basic připojíme k síťovému adaptéru nebo počítači pomocí USB kabelu. Kontrolka se rozsvítí červeně, když iStick Basic plně nabit, kontrolka zhasne. 1A adaptérem dobijíme okolo 3 hodin.

Indikace stavu baterie:

Stav baterie	Blikání diody
60%-100%	svítí
30%-59%	pomalou bliká
10%-29%	bliká vyšší frekvencí
0-9%	bliká rychle

Vapování:

Stiskneme zapínací tlačítko a zároveň inhalujeme.

Sestavení:

1. Našroubujte žhavicí hlavu na základnu atomizéru; naplňte atomizér e-liquidem
2. Našroubujte základnu atomizéru na tubu atomizéru.
3. Našroubujte magnetický konektor(ego 510).
4. Vložte atomizer dovnitř iStick Basic.

Ochrana atomizeru:

Když vapoací čas přesáhne patnáct sekund, přístroj se automaticky vypne 10x bíle zabliká.

No Atomizer ochrana:

pomalou bliká bíle, když je tlačítko stisknuté bez připojeného atomizéru.

Ochrana proti zkratu: Zkrat nastane s bílou tlačítka bliká třikrát.

Ochrana nízkého napětí:


Když je napětí zařízení pod 3,3V, tlačítko 40x zabliká. Nabijte přístroj.

Proudění vzduchu:

Průtok vzduchu nastavíte otáčením regulačního kroužku.

Plnění:

1. Odšroubujte základnu atomizéru od tuby atomizéru.
2. Pomalu doplňte kapalinu do otvoru podél trubice;
3. Přišroubujte nazpět základnu atomizéru na tubu atomizéru.
4. Nepřeplňujte, plňte mezi 10%-90%.
5. Po výměně žhavicí hlavy nakapejte pár kapek dovnitř nové, aby se nasákly knoty.

**Bezpečnostní opatření**

1. Nepokoušejte se opravovat přístroj sami, protože může dojít k poškození nebo ke zranění.
2. Nenechávejte iStick Basic atomizér ve vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, může tak dojít k poškození. Odpovídající provozní teplota je v 0°C-45°C při nabíjení a -10°C až 60°C při používání.
3. Nepokoušejte se kombinovat iStick Basic atomizér s částmi z jiných značek e-cigaret. Pokud bude poškozena tímto způsobem, naše společnost nenes odpovědnost a záruka bude neplatná.

Záruka:

Nejsme odpovědní za škody způsobené lidskou chybou. Naše Záruka není k dispozici pro výrobky zakoupené od dodavatelů třetích stran.

Eleaf



TM